

FLAMA



ESPRESMEDOR DE CITRINOS
EXPRIMIDOR

2906 FL

12906.00



1. Base motora com enrolador de cabo
2. Reservatório
3. Filtro com cone de extração
4. Tampa

CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o para consultas futuras. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.
- Verifique se a tensão de alimentação da instalação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho.
- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa. Ligue sempre o aparelho a uma tomada com contacto de terra.
- À semelhança do que acontece com qualquer aparelho, a sua utilização por crianças deve ser sujeita a vigilância adequada.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.
- A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças a menos que tenham 8 anos ou mais e supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.
- Não utilize o aparelho por um período superior a 3 minutos em funcionamento contínuo.
- Desligue sempre o aparelho da rede elétrica, se for deixado sem vigilância e antes de montar, desmontar e limpeza.

- Nunca mergulhe a base do aparelho, o cabo elétrico ou a ficha em água ou qualquer outro líquido.
 - A sua limpeza deverá ser efetuada conforme indicado nas instruções de Limpeza e Manutenção.
 - Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar corretamente. Se estiver de algum modo danificado, por exemplo, no cabo de alimentação ou na ficha, dirija-se de imediato a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada unicamente pelos agentes autorizados FLAMA.
 - Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados.
- Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt

FUNCIONAMENTO

Antes da utilização:

Antes de utilizar pela primeira vez o espremedor, limpe a tampa (4), o filtro com cone de extração (3) e o reservatório (2), em água morna com sabão líquido.

Montar e Desmontar o espremedor:

Para montar o espremedor, proceda da seguinte maneira:

- Encaixe o reservatório (2) na Base motora (1), girando-o com a mão, no sentido dos ponteiros do relógio, segurando a base do motor (1) com a outra mão.
- Encaixe o filtro com cone de extração (3) no reservatório (2).
- Por fim, coloque a tampa (4).

Para desmontar o espremedor, proceda de maneira inversa à montagem:

- Tire a tampa (4) e filtro com cone de extração (3).
- Finalmente, para desmontar o reservatório (2), gire-o, com a mão, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, segurando a base do motor (1) com a outra mão e, uma vez que esteja solto, levante-o.

UTILIZAÇÃO:

- Desenrole o cabo elétrico da base (1) e Ligue a ficha à tomada.
- Coloque o espremedor sobre uma superfície estável e fora do alcance das crianças.
- Corte o citrino ao meio e coloque-o no cone (3). Faça uma ligeira pressão sobre o cone e o espremedor ligar-se-á automaticamente; o sumo cairá no reservatório (2). Pode utilizar a Tampa (4) para pressionar o citrino. Quando deixar de pressionar sobre o cone, o espremedor parará.

O reservatório (2) dispõe de um visor graduado transparente, que lhe permitirá ver o nível de sumo extraído. Não permita que a quantidade de sumo ultrapasse o máximo (500ml).

Uma vez extraído a quantidade de sumo desejado, pode separar o reservatório (2) da base motora (1) para servir o sumo. Se vai extrair uma quantidade considerável de sumo, é aconselhável que limpe o filtro (3) sempre que haja muita polpa acumulada.

ATENÇÃO: O espremedor não deverá ser utilizada mais de 3 minutos sem interrupção.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de qualquer operação de limpeza desligue o espremedor da tomada de corrente.

Desmonte o espremedor – ver “Montar e Desmontar o espremedor”.

Lave a tampa (4), o filtro com cone de extração (3) e o reservatório (2) em água morna com sabão líquido. Recomenda-se que o filtro com cone de extração (3) seja limpo logo após a sua utilização, já que a polpa, ao secar, torna-se mais difícil de eliminar.

A base do motor (1) deve ser limpa com um pano húmido. Não a submerja na água nem a ponha debaixo da água da torneira.



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.

O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha selectiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.



- 1. Base de motor con enrollacable
- 2. Depósito
- 3. Filtro con cono de extracción
- 4. Tapa

Los productos FLAMA se diseñan pensando en el bienestar y satisfacción del consumidor, recurriendo a los estándares más elevados de calidad, funcionalidad y diseño.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas para futuras consultas. Un uso no conforme con las instrucciones exime a FLAMA de toda responsabilidad.
- Compruebe si la corriente de alimentación de la instalación corresponde a la inscrita en la placa de características del aparato.
- Este aparato ha sido diseñado para un uso únicamente doméstico, y en el interior de la casa.
- Conecte siempre el aparato a una toma con contacto de tierra.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más si son supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo de una manera segura y entender los riesgos involucrados.
- Limpieza y mantenimiento no debe ser hecha por los niños a menos que tengan ocho años o más y supervisadas.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos al estar supervisados o haber recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo de una manera segura y entender los riesgos involucrados.
- No haga trabajar al aparato de forma continua durante periodos superiores a 3 minutos.
- Siempre desconecte el aparato de la red, si se deja desatendido y antes del montaje, desmontaje y limpieza.
- No sumerja al aparato en agua o cualquier otro líquido. Su limpieza deberá ser efectuada de acuerdo con lo indicado en las instrucciones de Mantenimiento y Limpieza.

- No utilice el aparato si éste no funciona correctamente. Si está dañado de algún modo, por ejemplo, en el cable de alimentación o en la clavija, diríjase de inmediato a un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado Flama. Cualquier intervención más allá de la limpieza debe ser ejecutada únicamente por los agentes autorizados FLAMA.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están damnificados.
- Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o personal de calificación similar para evitar un peligro.

Este producto cumple las Directivas sobre Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt

FUNCIONAMIENTO

Antes del primer uso:

Antes de utilizar por primera vez el exprimidor, limpie la tapa (4), el filtro (3) y el depósito (2) en agua templada con jabón líquido.

Montar y Desmontar el exprimidor:

Para montar el exprimidor proceda de la siguiente manera:

- Encaje el depósito (2) en la base del motor (1), gírelo con la mano en el sentido horario sujetando con la otra mano la base del motor (1).
- Encaje el filtro (3) en el depósito (2).
- Por fin, coloque la tapa (4).

Para desmontar el exprimidor proceda de manera inversa al montaje:

- Quite la tapa (4) y el filtro (3).
- Para desmontar el depósito (2), con una mano gírelo en sentido anti horario, sujetando con la otra mano la base del motor (1) y una vez se haya desenganchado, levante el depósito.

UTILIZACIÓN:

- Desenrolle el cable de la base y conecte el enchufe a la toma.
- Ponga el exprimidor sobre una superficie estable y alejado de los niños.
- Corte un cítrico por la mitad y póngalo sobre el filtro (3); haga presión. Al presionar sobre el cono el motor entra en funcionamiento, el zumo caerá al depósito. Puede utilizar la tapa (4) para presionar sobre el cítrico. Al retirar el cítrico del cono del filtro, el motor se desconecta automáticamente. Presionando y levantando la fruta, el motor podrá cambiar de dirección, aumentando la cantidad de zumo extraído. El depósito dispone de una ventana transparente graduada que le permitirá conocer el nivel de zumo extraído. Una vez extraída la cantidad de zumo deseada, puede extraer, el depósito para servir el zumo. Si va a extraer una cantidad considerable de zumo, es aconsejable que limpie el filtro cuando la pulpa se acumule en él.

ATENCIÓN - El exprimidor no debe usarse durante más de 3 minutos sin interrupción.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de cualquier operación de limpieza desconecte el exprimidor de la toma de corriente.

Desmunte el exprimidor – véase “Montar y Desmontar el exprimidor”.

La tapa (4), el filtro con cono (3) y el depósito lávelos en agua templada con jabón líquido. Se recomienda limpiarlos inmediatamente después de su uso, ya que la pulpa al secarse queda más adherida y resulta más difícil de eliminar.

La base motor (1) debe limpiarla con un paño húmedo. No la sumerja en agua ni la ponga bajo el grifo.

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo principal de la recogida separada de estos residuos, es reducir la cantidad de desechos, promover la reutilización, el reciclaje y otras formas de valorización, de manera que se reduzcan los efectos negativos en el medioambiente.

Cuando este aparato ya esté en desuso, no hay que desecharlo junto con el resto de residuos urbanos no indiferenciados.

El usuario es responsable de realizar su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para tal efecto.

La recogida de los equipos en desuso, se puede realizar también en los puntos de venta, con la compra de un equipo nuevo que sea equivalente o que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener más información sobre los locales de recogida, dirijase a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

- A apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

-La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.



FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões, nº 249 • Zona Industrial • Ap. 204I • 3700-727 CESAR • Portugal
Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179 • E-Mail: info@flama.pt / Internet: <http://www.flama.pt>



Linha Directa Consumidor **808 250 178**

